

Asphalt Rissfüller

Der flexible Rissfüller schützt Asphalt, Straßenbelag und alle bituminösen Oberflächen



info

Die zu reparierende Stelle muss unbedingt trocken sein und darf auch keine Restfeuchte enthalten. Während der Aushärtung muss der Bereich ebenfalls trocken gehalten werden.

Risse im Asphalt haben meist drastische Folgen: Wassereinbruch, Erosion und schnellere Zerstörung der Oberfläche. Das gummierte, auf Bitumen basierte Produkt erleichtert Rissreparaturen. Einfach die Flüssigkeit in eine Gießkanne füllen und die Risse ausgießen.

- Flexibilität gestattet Ausdehnung und Bewegung
- Langanhaltender Schutz gegen Wassereinbruch
- Ausgezeichnete Haftung
- Ideal für Risse bis zu 3 mm

- Risse von 3 bis 25 mm können durch Mischen von Asphalt-Rissfüller mit Sand Additiv gefüllt werden
- Bei breiten Rissen empfehlen wir eine Anwendung mit unserem Produkt Asphalt-Füller

Verbrauch: 5 l füllen ca. 100 m langen Riss (5 x 5 mm)

Härtezeit: Variiert, abhängig von den Wetterbedingungen

Grundierung: Nicht nötig

Mischung und Aussehen

Gummierte schwarze Bitumenemulsion.

Verfügbarkeit

Erhältlich in 5 Liter Einheiten.

Deckkraft

5 Liter sollten im Normalfall ausreichen um einen 100 m langen Riss von 5 mm Breite und 5 mm Tiefe zu füllen.

Lagerung

Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalbehälter ca. 9 Monate.

Vorbereitung

Kehren oder kratzen Sie losen Schmutz aus dem Riss.

Mischen

Vor dem Gebrauch gründlich durchrühren.

Anwendung

Nicht unter nassen oder kalten (unter 5°C) Bedingungen anwenden. Feuchtigkeit oder kaltes Wetter wird die Trockenzeit verzögern. Der Riss muss unbedingt trocken sein.

Risse bis zu 3 mm Breite: Gießen sie den Asphalt Rissfüller unter Verwendung einer Gießkanne

Verstreichen Sie jede überschüssige Flüssigkeit, die die Kanten des Risses überspült, zu einer dünnen Schicht.

Wenn der Asphalt Rissfüller getrocknet ist, bestäuben Sie die Fläche mit sehr feinem Sand oder Zement, um jede restliche Anhaftung zu entfernen. **Risse von 3 mm - 25 mm Breite:** Bereiten Sie die Seiten des Risses vor, indem Sie mit einem Pinsel einen Anstrich mit Asphalt Rissfüller vornehmen. Mischen sie das Produkt mit Sand (Sand Additiv ist erhältlich) um eine spachtelbare Masse zu erhalten. Füllen Sie den Mörtel mit einer Kelle in den Riss und glätten Sie ihn. Wenn der Asphalt Rissfüller getrocknet ist, bestäuben Sie die Fläche mit sehr feinem Sand oder Zement um jede restliche Anhaftung zu entfernen.

Trockenzeit

Die zu reparierende Stelle muss unbedingt trocken sein und darf auch keine Restfeuchte enthalten. Während der Aushärtung muss der Bereich ebenfalls trocken gehalten werden.

Als Richtlinie: Risse bis zu 3 mm sollten 2 - 4 Stunden trocknen, Risse bis zu 25 mm sollten etwa 6 - 10 Stunden trocknen. Volle Aushärtung ist in 3 bis 4 Tagen erreicht.

Einschränkungen:

Dieses Produkt ist für den Einsatz auf Oberflächen geeignet die auf Bitumen basieren. Oberflächen, die Kohle – Teer enthalten, können aufweichen. Wenn Sie Zweifel haben, tragen Sie das Produkt auf eine Testfläche auf und überprüfen Sie nach 24 Stunden nach, ob eine Aufweichung stattgefunden hat.

Reinigung des Werkzeugs

Wenn das Produkt noch nicht getrocknet ist, verwenden Sie Wasser und Spülmittel. Bereits getrocknet verwenden Sie Spiritus.

Sicherheitshinweise

Alle Produktetiketten sind mit allgemeinen Sicherheitshinweisen versehen.

Materialsicherheitsdatenblätter sind verfügbar. Lebensmittel müssen während der Anwendung und der Aushärtung entfernt werden.

Ebenfalls erhältlich

Bodenfarben & -beschichtungen

Versiegelungen

Linienmarkierung

Anti-Rutsch-Beschichtungen

Bodenreparaturmaterialien

Vorbereitungsmaterialien

Wandbeschichtungen

Aussenprodukte

Metallbeschichtungen

Dachreparaturmaterialien